Panasonic

キッチンユニット

MKV

総合取扱説明書

このたびは、「キッチンユニット MKV」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（2〜3ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
■保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。
■調理器・カラン・換気扇などは各商品に専用の取扱説明書が添付されています。そちらもご確認いただき、正しくお使いください。

もくじ

■安全上のご注意	2 〜 3
■使用上のご注意	4
■各部のなまえと使いかた	5
■お手入れのしかた	5
■このようなときには・仕様	6
■保証書	7
■保証とアフターサービス	裏表紙

正しく使って上手に節約

安全上のご注意

必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠注意	「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない「禁止」内容です。
❗	必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠警告

分解禁止

●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。

ケガや故障の原因となります。
修理は販売店へご相談ください。

水ぬれ禁止

●キッチン本体には水をかけない。

感電・ショートや故障の原因となります。

禁止

●キッチン本体に暖房器具などの熱源を近づけない。

火災の原因となります。



●調理器の上や周囲には可燃物を置かない。

火災の原因となります。

●調理器を調理以外の用途に使用しない。

火災ややけどの原因となります。

●ユニット内のコンセントに組込み以外の機器を接続して使用しない。

他の機器を接続するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。

禁止

●子供だけで使わない。

やけど・感電・ケガをするおそれがあります。

●調理中はその場を離れない。

火災の原因となります。

●調理器を汚れたままにしない。

こぼれた調理物が燃え、火災の原因となります。

●組込み以外のこんろを使用しない。

火災や感電の原因となります。



●調理器を覆ってしまうような大きな調理器具は使用しない。

過熱・異常燃焼により火災ややけどの原因となります。

❗

●機器類のお手入れや電球交換の場合は、ブレーカーでミニキッチンの電源を切って行う。

電源を切らないと、感電やケガをするおそれがあります。

❗

●使用後やお出かけの時は、調理器スイッチが「切」になっていることを確かめる。

スイッチを「切」にしないと、火災の原因となります。
（長時間ご使用にならないときは、ブレーカーを「切」にするかコンセントを抜いておいてください。）

⚠注意

接触禁止

●調理器の使用中・使用直後は調理器本体やカウンターなど周辺部に手をふれない。

調理器や周辺部の表面温度が高くなっているので、やけどのおそれがあります。

●混合水栓の出湯時や止水直後は、金属部に触れない。

やけどをするおそれがあります。

禁止

●扉や取っ手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない。

扉や取っ手がはずれて、ケガをするおそれがあります。

●混合水栓を使用するときは、必ず水から先に出し、徐々に温度を調整する。

熱湯がでますので、やけどのおそれがあります。特に小さいお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

●台所で使われる洗剤・殺虫剤・防腐剤・その他の薬品類、それぞれの容器などに表示されている注意事項を必ず守る。

使いかたを誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、キッチン本体や機器がいたみ、水もれ事故や、故障の原因となることがあります。

禁止

●熱湯や、天ぷら油を直接排水口に流さない。

排水器具が変形したり、排水パイプに穴が開いて、水もれの原因となります。

●水栓を開けて水を出したままキッチンから離れない。

水槽から水があふれてしまうおそれがあります。

●排水セットに衝撃を与えない。

変形・破損・水もれの原因となります。
ジャバラ排水ホースに当たると、本体下の防臭キャップが抜け、蒸気によりユニット地板のくされ、悪臭の原因となります。



●キッチンに組み込まれている調理器以外の機器については、それぞれの商品に添付されている取扱説明書および、本体の注意表示を必ず守る。

使いかたを誤ると、思わぬ事故や、故障の原因となることがあります。

●扉・その他部品・部材で一部直角に仕上がっている部分があるので注意する。

ご使用にあたり（開閉・出し入れの際など）ケガをするおそれがあります。

●扉が傾いたり、ガタついている時は丁番のねじを締め直す。

締めないと、扉が落ちて、ケガをするおそれがあります。

ホルムアルデヒドについて

●ユニット本体の図の位置に詳しい内容が表示してあります。

※放散量は0ではありません。そのため、ユニット庫内や台所の換気をおすすめ致します。

検査証（例）

品　番	QJ○○○○
LOT.	030701－DA
件名No.	パナソニック電工株式会社　検



表示内容		
①	商品名	**キッチン全シリーズ** 詳細品番は、ユニット本体に貼付の検査証によりご確認ください。
②	製造事業者名	パナソニック電工株式会社
③	ホルムアルデヒド発散区分	内装仕上部分及び下地部分共 F☆☆☆☆
④	表示ルール	住宅表示ガイドラインに基づくキッチン・バス工業会表示指針による
⑤	製造年月日	ユニット本体に貼付の検査証により ご確認ください。
⑥	ホルムアルデヒド 発散材料区分　詳細	PB　F☆☆☆☆ MDF　F☆☆☆☆ 合板　F☆☆☆☆ 集成材　F☆☆☆☆ 接着剤　F☆☆☆☆
⑦	問い合わせ先	カタログ記載の「パナソニック お客様ご相談センター」にお願いします。

使用上のご注意

衝撃を与えない



熱い鍋など直接置かない



水切棚などに鋭利な物をのせない



油類は流さない



環境保護のため、油類は流さないでください。脂肪分がパイプ内壁に付着してパイプ詰まり、水もれ、悪臭の原因となります。

重い物を棚にのせない



扉を無理に開けない・閉めない



丁番などが破損する原因となります。

各部のなまえと使いかた

■標準タイプ



■ユニタイプ



2ハンドル混合水栓の使いかた

1　水用ハンドル(青)を左へまわす

2　湯用ハンドル(赤)を徐々に左へまわし、温度を調節する



⚠注意

接触禁止	●混合水栓の出湯時や止水直後は、金属部に触れない。 やけどをするおそれがあります。
	●混合水栓は必ず水から先に出し、徐々に温度を調節する。 お湯を先に出すと、熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

お手入れのしかた

⚠警告

●お手入れの際は、ブレーカーでミニキッチンの電源を切って行う。

切らないと、感電やケガの原因となります。

⚠注意

●調理器などのお手入れは、温度がさめてから行う。

さめてから行わないと、やけどやケガの原因となります。

■本体などが汚れた場合は…

●台所用中性洗剤をふくませた柔らかい布などでふいてください。

※ベンジン・シンナーやタワシなどで本体をふかないでください。(変形・変色やキズなどの原因となります。)

■シンクが汚れた場合は…

●お湯、または約10倍にうすめた台所用中性洗剤で汚れを落とし水洗いした後、固く絞ったふきんで水滴をきれいにふき取ってください。

放置すると、汚れ・シミの原因となります。

⚠注意

禁止

●固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤を使わない。

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化を招き、水もれなどの原因となります。保管場所や使用方法に十分注意してください。その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意を守ってお使いください。

●キッチンの排水口の「ぬめり取り剤」を使う場合は、容器などにより排水口をふさがないようにする。また排水しない状態が何日も続く時は、「ぬめり取り剤」に表示されている注意事項を必ず守る。

塩素系ぬめり取り剤の場合、ガスが充満し、腐食の原因となります。

■調理器・その他の機器類の場合は…

●それぞれの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお手入れをしてください。

定期的にカランおよびユニット内の接続部の水もれのないことを確認してください。

電球の交換のしかた

1 電球をまわし、下へ引き出す。

2 逆の手順で新しい電球を元どおりに確実に取り付ける。



25Wミニレフ電球（LR100V25W・S）を使用してください。(電気店でお求めください。)

このようなときには

■水の出が悪くなった場合

●じゃ口の掃除をしてください。

①吐水口金具を左へ回してはずす

②整流網に詰まっているゴミなどを取り除いて、水で洗ってください。

清掃後、パッキンを必ず取り付けてください。



■扉が傾いたり、すき間ができた場合

扉の状態	扉の調整	
目地が揃っていない 		Ⓐ をゆるめると、扉が矢印の方向に動く
扉がしっくり閉まらない		Ⓑ をゆるめて丁番本体部を前後に移動させる ・調整後、必ずしっかりしめてください。
扉の上下が揃わない 		Ⓒ をゆるめて丁番本体部を上下に移動させる ・調整後、必ずしっかりしめてください。

扉の調整後は、必ず扉を2〜3回開閉し、扉が確実に固定されていることを確認してください。

アフターサービスの依頼について

●異常が発生した場合、使用をやめてください。上記「このようなときには」を見て、もう一度ご確認ください。確認の上、それでも不都合な場合は被害が拡大しないよう、カランの場合は給水の元栓、電気器具の場合は電源をOFFにしてからアフターサービスをご依頼ください。

仕　様

天板・側板(コンロ側)・背板	化粧不燃板
扉	低圧メラミン化粧ボード
シ　ン　ク	ステンレス製・SUS304
混　合　水　栓	2ハンドル混合水栓、シングルレバー混合水栓 元止め式専用ミキシング混合水栓（電気温水器タイプのみ）
電　気　温　水　器	（電気温水器タイプのみ）100V　700W
熱　　源	1口電気プレートヒーター　　100V　1300W／200V　1500W IHクッキングヒーター　　100V　1300W（IHクッキングヒータータイプ） ガスコンロ（ガスコンロタイプ）
排　水　器　具	ごみ収納器付き
照　明　器　具	25Wミニレフ電球
冷　　蔵　　庫	（冷蔵庫タイプのみ）100V　容量49L

（注）特注仕様の場合、上記仕様とは異なる場合があります。
その他の機器類の詳しい仕様は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書を参照ください。

Panasonic

キッチンユニット保証書

出張修理

※お客様	お名前　　様 ご住所 電話番号
※販売店	取扱販売店名・住所・電話番号

※お引き渡し日	年　月　日
シリーズ・品番	
保証期間	（お引き渡し日から）　本体2年間 但し 電気・ガス機器など器具　1年間

ご販売店様へ　上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

見本

無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
   （ハ）この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
   （ロ）消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキン等）の取替えや修理、ストレーナーのゴミ詰まり等による故障及び損傷
   （ハ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   （ニ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障および損傷
   （ホ）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
   （ヘ）仕上げのキズなどで、お引き渡し時に申し出がなかったもの
   （ト）瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
   （チ）維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まり等の不具合
   （リ）第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合
   （ヌ）犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの行為に起因する故障および損傷
   （ル）取付設置説明書に記載された方法以外の設置内容に起因する損傷や故障
   （ヲ）建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷
   （ワ）異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷
   （カ）契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
   （ヨ）保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
   （タ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
   （レ）本書のご提示がない場合
   （ソ）保証書にお引き渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
   （ツ）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6. お客様ご相談窓口は次頁をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　システムキッチン事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL（代表）06−6908−1131

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

相談先がなく、お困りの場合は…

●修理は、「修理ご相談センター」へ!
●その他は、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書（7ページ）
お引渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店から受け取り、保存してください。

保証期間:お引渡し日から本体2年間
（但し、電気・ガス機器などの器具は1年間）

■補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、このキッチンユニットの機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

まず、使用機器の電気・ガス・水道などの元を断ち、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

①品名　②品番　③お引渡し日
④異常の状況（できるだけ具体的に）

●**保証期間中は、**保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●**保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●**修理料金は次の内容で構成されています。**

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

パナソニックお客様ご相談センター

●受付時間…365日／9:00～20:00

パナは　365日
フリーダイヤル 0120-878-365

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

●携帯電話・PHS等のご利用は…
☎06-6907-1187

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は　ハイ・パーツショップ

ナビダイヤル 0570-081-802（ハイ　パーツ）　全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大阪 ☎06-6906-1224　東京 ☎03-5392-7189㊟

●受付時間…月～金:9:00～19:00　土・日・祝:9:00～17:00
㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
●ホームページ　http://www.sumu2.com/shop/parts/

修理のご用命は　修理ご相談センター

ナビダイヤル 0570-081-365（ハイ　365日）　全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大　阪 ☎06-6906-1090
札　幌 ☎011-261-6401㊟　東　京 ☎03-5392-7190㊟
名古屋 ☎052-551-7900㊟　福　岡 ☎092-622-0531㊟

●受付時間…365日　9:00～20:00
㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック電工株式会社　システムキッチン事業部
〒571－8686 大阪府門真市大字門真 1048番地
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

QJMKV01
D0999-14108